



1. ZAJIŠTĚNÍ VLASTNÍ BEZPEČNOSTI A PRVNÍ KROKY

- **Zastav vozidlo** (pokud je to ještě možné) a **vypni motor**.
- **Použij výstražná světla a výstražný trojúhelník**.
- **Obleč si reflexní vestu** a další osobní ochranné prostředky (rukavice, respirátor apod., podle typu látky).
- **Zhodnot' situaci:**
 - Hrozí výbuch?
 - Došlo k úniku látky?
 - Je někdo zraněn?

2. ZABEZPEČENÍ MÍSTA NEHODY

- **Zamez vstupu nepovolaným osobám** (odklon dopravy, pásky, výstražné značky).
- **Označ zónu nebezpečí** – minimálně 50–100 m podle charakteru látky (např. PHM, plyny, žíraviny).
- **Zamez vzniku jisker a otevřeného ohně**.
- **Zajisti únikové cesty** pro osoby v okolí.

3. OHLÁŠENÍ NEHODY

- **Ihned volej tísňovou linku 112 a nahlas:**
 - co se stalo (dopravní nehoda s nebezpečnou látkou),
 - přesné místo nehody,
 - počet zraněných,
 - typ látky (např. motorová nafta, UN 1202),
 - poznávací značka vozidla a ADR označení.

Poté informuj:

- **dispečink / odpovědnou osobu** společnosti,
- **případně krajský úřad (životní prostředí)**, pokud hrozí kontaminace půdy/vod.





4. ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

- Zamez úniku látky do kanalizace, půdy a vodních toků (použij sorbenty, vany, uzávěry, záslepky).
- Zachytávej uniklou látku do vhodných nádob, pokud nehrozí výbuch.
- Pokud není možné únik zvládnout, **nezasahuj a vyčkej HZS**.

5. POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI

- Zraněné osoby **přesuň z nebezpečné zóny**, pokud to situace umožňuje bez ohrožení tvého zdraví.
- Zkontroluj vědomí a dýchání, zahaj první pomoc.
- Chraň sebe i zraněného před kontaminací (rukavice, filtrační maska).
- Informuj IZS o druhu látky – pomůže při ošetření.

6. SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS

- Předlož dokumentaci ADR: přepravní doklad, bezpečnostní list, písemné pokyny.
- Ukaž označení na vozidle (oranžové tabule, UN číslo).
- Řid' se pokyny hasičů a policie.

7. DOKUMENTACE A INTERNÍ HLÁŠENÍ

- Zapiš průběh nehody (čas, místo, rozsah škod, úniky, zásah).
- Pořid' fotodokumentaci, pokud to situace dovoluje.
- Vyplň záznam o mimořádné události a odevzdej nadřízenému.
- Spolupracuj na šetření příčin nehody.





8. POVINNOSTI PO NEHODĚ

- **Zajistit dekontaminaci prostoru** – ve spolupráci s odbornou firmou nebo HZS.
 - **Likvidace odpadu** (sorbenty, kontaminované zeminy, nádoby) – dle zákona o odpadech.
 - **Zajistit náhradní vozidlo** pro dokončení přepravy (pokud je to možné a bezpečné).
-

9. PREVENCE

- **Pravidelné školení řidičů ADR** a simulace havarijních situací.
 - **Kontrola stavu vozidel, ventilů, hadic, ADR vybavení.**
 - **Aktualizace havarijního plánu** a spolupráce s místně příslušným HZS.
-

